

WinBook WSシリーズのお知らせ

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品におきまして、以下の注意事項がございます。

① 「アプリケーションCD」レーベルの記載。

本製品に付属のアプリケーションCD（EN2004A）のレーベル（CDの表面印刷）が以下のように間違っております。

【誤】 コリヤ英和! 一発翻訳



【正】 乗換案内 時刻表対応版



② 「筆ぐるめ ver.9.0」を同梱のアプリケーションCD（EN2003A）からインストールする際に、CD-ROMドライブにCD-ROMをセットしても「筆ぐるめ ver.9.0 セットアップディスクを入れてください」というメッセージが表示する場合があります。

「筆ぐるめ ver.9.0」のインストールは以下の手順にてインストールしてください。

1. 「スタート」-「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
2. 「名前」の項目に「E:¥FGW¥MAIN¥DISK1¥SETUP.EXE」※と入力して「OK」ボタンをクリックします。
※ ドライブ名（E:¥）は使用環境により異なります。
CD-ROMを入れたドライブを指定してください。
3. 「筆ぐるめ」のインストールが始まります。

③ 「スタート」-「本製品ご購入のお客様へ」-「必ずお読みください」に収録している「リカバリについて」の記載で 以下のように間違っております。

【誤】 1.本製品にフロッピーディスクドライブが接続している場合、取り外してください。

【正】 1.本製品のフロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っている場合、イジェクトしてください。